

Installations- und Bedienungsanleitung MBV



AFT GmbH & Co.KG
Ostringstraße 10
D-90574 Roßtal

1.0 Aufbau



1. Eingang
2. Ausgang
3. Verschlussdeckel

2.0 Installations- und Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie Ihre Haus- oder Stadtwasserleitung mit dem Eingang des MBV Vollentsalzers.

Nach längeren Standzeiten, Harzwechsel oder bei Erstinbetriebnahme beachten Sie bitte zusätzliche Punkte:

1. Spülen Sie den Vollentsalzer, indem Sie am Ausgang der MBV zirka 8-10 Liter frei auslaufen lassen.
2. Anschließend schließen Sie die Wasserzufuhr und verbinden den Ausgang der MBV Patrone mit Ihrem Endverbraucher. Das Gerät ist einsatzbereit und kann durch öffnen der Wasserzufuhr in Betrieb genommen werden.

3.0 Harzwechsel

Ein Harzwechsel ist dann erforderlich, wenn der gewünschte Grenzwert nicht mehr erreicht wird.

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
2. Öffnen Sie den Verschlussdeckel der MBV Patrone, indem Sie die schwarze Verschlusschraube lösen.
3. Schütten Sie das Verbrauchte Harz in einen geeigneten Behälter und spülen Sie die Flasche anschließend mit klarem Wasser aus.
4. Füllen Sie anschließend das frische Harz in die MBV Patrone und verschließen Sie diese wieder ordnungsgemäß.
5. Folgen Sie den angegebenen Punkten zur Inbetriebnahme

4.0 Entsorgung

4.1 Harz

Das verbrauchte Harz kann entwässert über den Hausmüll entsorgt werden.

4.2 Geräteentsorgung

Für die Entsorgung der MBV Patrone sind die regional geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Aluminium- und metallischen Produkten zu beachten. Die Entsorgung des optionalen Messgeräts hat nach den Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Betriebsmitteln zu erfolgen.

5.0 Technische Daten

	Harzvolumen	Höhe in mm	Gewicht inkl. Harz	Betriebsdruck	Temperaturbereich Eingangswasser	Ausbeute bei 10°GH
MBV 8	8 Liter	400	8kg	1-8bar	4°C - 20°C	1200 Liter
MBV 12	12 Liter	500	10kg	1-8bar	4°C - 20°C	1800 Liter
Anschlüsse beidseitig: 3/8" Außengewinde, optional 3/8" Steckverbinder						

6.0 Konformität

Das Gerät wurde gemäß den EG-Regelungen und anwendbaren nationalen Richtlinien hergestellt, die zu Markteintritt galten.

7.0 Hersteller

AFT GmbH & Co.KG
 Ostringstraße 10
 D-90574 Roßtal
 Tel.: +49 (0) 9127/9042480