

» Produktinformation · Artikel 11135

Leitwertmeter Sensor PRO mit μS -Anzeige



Artikelnummer	11135
Hersteller	AFT Shop

Leitwertmessgerät zur laufenden Kontrolle der Wasserqualität. Zwei Sensoren erfassen den Leitwert am Eingang und am Ausgang der Aufbereitung. Die Digitalanzeige stellt beide Messstellen getrennt dar. Die Sensoraufnahme ist wählbar, wahlweise mit Steckfitting für Schläuche oder mit Verschraubung. Das Gerät wird vorkalibriert geliefert. Eine Nachkalibrierung mit NaCl-Lösung ist in regelmäßigen Abständen vorgesehen. Beide Sensoren werden dabei getrennt kalibriert. Die Stromversorgung erfolgt über Batterien.

Merkmal	Ausführung
Messbereich	0-9999 μS
Genauigkeit	+/- 2%
Kabellänge	2 x 110 cm
Kalibrierung	Vorkalibriert. Alle 2 Jahre mit NaCl Lösung
Energiequelle	2 x AAA Batterien
Größe	12 x 7 x 1,8 cm (breite x höhe x dicke)
Gewicht	200 g

» Kalibrierung Leitwertmessgerät PRO

Lösen Sie beide T-Stücke vom Schlauch. Entfernen Sie bitte den Sensor vom T-Stück! Wasser abschütteln und die Sensoren mit einem fettfreien Tuch trocknen.

Da Sie mit einer stehenden Lösung kalibrieren, müssen Sie 3% über dem Wert kalibrieren. (z.B. wenn die Kalibrierlösung 2000µS hat, kalibrieren Sie auf 2060µS).

Schalten Sie das Messgerät ein und tauchen Sie beide T-Stücke inkl. Sensor in die Kalibrierlösung ein. Sie werden ein Messergebnis erhalten. Versichern Sie sich das beide Sensoren vollständig in der Lösung stehen. Dieser Schritt ist sehr wichtig für eine fehlerfreie Kalibrierung. Wenn das Messergebniss stimmt ist die Kalibrierung beendet.

Falls das Messergebnis auf einer oder beiden Seiten nicht mit der Kalibrierlösung übereinstimmt wählen Sie die zu kalibrierende Seite (beide Seiten werden getrennt kalibriert) in dem Sie "IN" oder "OUT" betätigen.

Halten Sie den "IN" oder "OUT" Knopf (je nach dem welche Seite sie kalibrieren möchten) für 2 Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint "CAL" und die entsprechende Seite wird grün blinken.

Drücken Sie den "up" Knopf (IN) oder den "down" Knopf (OUT) um die Anzeige auf den passenden Wert der Kalibrierlösung einzustellen. Bewegen Sie den Sensor dabei nicht.

Drücken Sie den "POWER" Knopf sobald die Anzeige korrekt ist. Warten Sie bis "END" erscheint. Dieser Sensor ist nun kalibriert und springt auf die Messanzeige zurück. Beide Sensoren müssen separat kalibriert werden.

Um die Kalibrierung abubrechen, drücken Sie bitte zwei mal "POWER".

Ausführung dieses Artikels

Sensoraufnahme

2 x für Schlauch 1/4" (6,35mm)

Hersteller

AFT GmbH & Co. KG, Lupinenstraße 7, D-90513 Zirndorf, Deutschland
Fon +49 (0)9127 9006-0 · info@aft-gmbh.de · www.aft-shop.de
Amtsgericht Fürth, HRA 9621



Angaben zu Konformität, Sicherheit und Entsorgung entnehmen Sie der mitgelieferten Dokumentation. Auf Anfrage stellen wir sie Ihnen vorab zur Verfügung.

Geltung der Angaben

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne. Leistungswerte hängen von den Betriebsbedingungen ab. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung; maßgeblich sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.aft-shop.de. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Automatisch erzeugt aus den Artikeldaten des AFT-Onlineshops, Stand 01.10.2026. Der jeweils gültige Stand steht unter <https://aft-shop.de/leitwertmeter-sensor-pro-mit-s-anzeige/11135>.